



ATENCION!!!!

ALGUNOS CONSEJOS UTILES

LA CAJA DE CUCHILLAS TIENE LA GRASA SUFICIENTE PARA COMENZAR A TRABAJAR

NO AGREGUE GRASA HASTA QUE COMIENCE A OPERAR.

LA CAJA NO TIENE RETENES Y EL SOBREPASO DE GRASA PROVOCARA UN DERRAME QUE PERJUDICARÁ LA CORREA DE MANDO

EL ENGRASE DEBERÁ REALIZARSE **UNICAMENTE** CON LA GRASA PROVISTA EN EL KIT. ES UNA GRASA ESPECIAL SEMI SINTETICA. (ELF MULTIPLEX EP 2)

CUALQUIER OTRA GRASA PROVOCARÁ DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENGRANAJES.

LUBRICACION – PERIODICIDAD

LOS ALEMITES DE LA CAJA DE CUCHILLA DEBERÁN SER ENGRASADOS UNA VEZ AL DIA O DIA POR MEDIO. NO MÁS

SOLAMENTE ENGRASAR 2 VECES POR DIA EL ALEMITE UBICADO EN EL RODAMIENTO DONDE TOMA EL TALON DE LA CUCHILLA.